

CÓMO SE INSTALA, HÁGALO USTED MISMO



Preparación de la pared

Eliminar moho, pintura deteriorada, residuos y partes sueltas. Limpiar cuidadosamente la pared hasta obtener un fondo estable, seco y suficientemente regular.



Medición de la superficie

Medir la altura de la pared y trasladar la medida al revestimiento WARM PAPER, previendo la correcta posición de los paños.



Corte de la membrana

Cortar WARM PAPER a la longitud deseada. El revestimiento tiene un espesor de unos 5 mm y una longitud de 9 m. Cubre una superficie de 5,5 m².



Aplicación del adhesivo

Aplicar uniformemente el adhesivo WARM PAPER GLUE sobre la pared con una llana metálica de diente triangular fino de unos 2 mm.



Aplicación de WarmPaper

Colocar los paños sobre el adhesivo fresco y presionarlos con cuidado. Unir las juntas sin superponerlas y uniformar la superficie con una espátula, alisando las uniones.



Aplicación de la base

Tras el secado completo, extender con rodillo la base blanca WARM PAPER BASE sobre toda la superficie del revestimiento.



Pintado final

Cuando la base esté seca, aplicar con rodillo una pintura transpirable del color deseado (**no incluida en el kit**), obteniendo una pared uniforme, protegida y completamente acabada.

¿QUÉ ES WARM PAPER?

**UN REVESTIMIENTO TÉCNICO.
TAN SENCILLO COMO UN PAPEL TAPIZ.**

WARM PAPER es un revestimiento térmico pintable, fabricado y probado en Italia, con marcado CE y sometido a ensayos certificados que acreditan sus prestaciones, seguridad y calidad.

Delgado, ligero y transpirable, está pensado para mejorar las paredes frías de los ambientes interiores.

Se pega directamente a la pared, se prepara con la base dedicada y se pinta del color deseado.

DELGADO. LIGERO. FÁCIL. RÁPIDO.


WARM PAPER[®]
unique sensation pure feeling


ISO BELL
LIVE YOUR COMFORT


MANIFATTURA DEL SEVESO

Manifattura del Seveso S.p.A
Via Vespucci, 20 — 24046 Osio Sotto (BG)
T: +39 035 881950 — info@isobell.it

¿MOHO? ¿CONDENSACIÓN?


WARM PAPER[®]
unique sensation pure feeling

SANEA, AÍSLA Y PROTEGE.

El confort empieza en la pared

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA EN POCOS Y SENCILLOS PASOS



01 PARED

02 ADHESIVO

03 WARM PAPER

04 BASE

05 PINTURA

EL PROBLEMA

Paredes frías, confort que se pierde.

Cuando la superficie de la pared está demasiado fría, el vapor presente en el ambiente puede transformarse en condensación, creando condiciones favorables para la formación de moho.

WARM PAPER ayuda a aumentar la temperatura superficial de la pared, **mejorando el confort de la vivienda.**

*El aumento de la temperatura superficial puede variar según la pared, las condiciones ambientales y la correcta aplicación del sistema.

BENEFICIOS

Más calor donde hace falta.

- Hasta **+5 °C** en la superficie de la pared
- **Elimina el riesgo de condensación**
- **Combate el moho**
- Mejora el **confort térmico interior**
- **Elimina** el efecto de **pared fría**
- **Transpirable**
- Ideal también para dormitorios, **sin COV**

EL SISTEMA WARM PAPER

Tres productos coordinados para un ciclo completo:

WARM PAPER GLUE

Adhesivo específico para aplicar con rodillo o llana dentada.

WARM PAPER

Membrana térmica blanca, espesor de unos 5 mm, con textura matérica pintable.

WARM PAPER BASE

Base blanca para aplicar en una capa fina antes de la pintura.