

COME SI POSA - FAI DA TE



Preparazione della parete

Rimuovere muffa, pittura deteriorata, residui e parti non aderenti. Pulire accuratamente la parete fino a ottenere un fondo stabile, asciutto e sufficientemente regolare.



Misurazione della superficie

Misurare l'altezza della parete e riportare la misura sul rivestimento **WARM PAPER**, prevedendo il corretto posizionamento dei teli.



Taglio della membrana

Tagliare **WARM PAPER** alla lunghezza desiderata. Il rivestimento ha uno spessore di circa 5 mm e una lunghezza di 9 m. Copre una superficie di 5,5 m².



Stesura dell'adesivo

Applicare uniformemente l'adesivo **WARM PAPER GLUE** sulla parete mediante una spatola metallica con dentatura triangolare fine da circa 2 mm.



Applicazione di WarmPaper

Posare i teli sulla colla fresca, facendoli aderire con cura. Accostare i giunti senza sovrapporli e uniformare la superficie con una spatola, lasciando le giunzioni adiacenti.



Applicazione del fondo

Dopo la completa asciugatura, stendere il fondo bianco **WARM PAPER BASE** con un rullo su tutta la superficie del rivestimento.



Pitturazione finale

Quando il fondo è asciutto, applicare con il rullo una pittura traspirante del colore desiderato (**non inclusa nel kit**), ottenendo una parete uniforme, protetta e completamente rifinita.

COS'È WARM PAPER ?

**UN RIVESTIMENTO TECNICO.
SEMPLICE COME UNA CARTA DA PARATI.**

WARM PAPER è un rivestimento termico verniciabile, prodotto e testato in Italia, marcato CE e sottoposto a prove certificate che ne attestano prestazioni, sicurezza e qualità.

Sottile, leggero e traspirante è pensato per migliorare le pareti fredde degli ambienti interni.

Si incolla direttamente alla parete, si prepara con il fondo dedicato e si pittura nel colore desiderato.

SOTTILE. LEGGERO. FACILE. VELOCE.



Manifattura del Seveso S.p.A

Via Vespucci, 20 — 24046 Osio Sotto (BG)

T: +39 035 881950 — info@isobell.it

MUFFA? CONDENSA?



RISANA, ISOLA E PROTEGGE.

Il comfort inizia dalla parete

LA SOLUZIONE DEFINITIVA IN POCHI E SEMPLICI PASSAGGI



01 PARETE

02 ADESIVO

03 WARMPAPER

04 FONDO

05 PITTURA

IL PROBLEMA

Pareti fredde, comfort che si perde.

Quando la superficie della parete è troppo fredda, il vapore presente nell'ambiente può trasformarsi in condensa, creando condizioni favorevoli alla formazione della muffa.

WARMPAPER aiuta ad aumentare la temperatura superficiale della parete, **migliorando il comfort abitativo.**

*L'incremento della temperatura superficiale può variare in funzione della parete, delle condizioni ambientali e della corretta applicazione del sistema.

BENEFICI

Più calore dove serve.

- Fino a **+5 °C** sulla superficie della parete.
- **Elimina il rischio di condensa**
- **Contrasta la muffa**
- Migliora il **comfort termico interno**
- **Elimina** l'effetto di **parete fredda**
- **Traspirante**
- Ideale per le stanze da letto, **senza VOC**

IL SISTEMA WARMPAPER

Tre prodotti coordinati per realizzare un ciclo completo:

WARMPAPER GLUE

Adesivo specifico da applicare a rullo o con spatola dentata.

WARMPAPER

Membrana termica bianca, spessore circa 5 mm, con texture materica verniciabile.

WARMPAPER BASE

Fondo bianco da applicare in un velo sottile prima della pittura.